



دستورالعمل نصب و بهره برداری شیر آتش نشانی ایستاده pn۱۶

محدوده کاربری: صنایع آب و اطفاء حریق شهرها، شهرکهای مسکونی و صنعتی
کاربرد: برداشت آب جهت اطفاء حریق در محدوده فشار مجاز کاری

روش نصب و بهره برداری شیر:



۱. شیر آتش نشانی ایستاده بصورت قائم بر روی سطح فونداسیون و سطح زمین نصب می گردد. (مطابق شکل صفحه بعد)
۲. شیر آتش نشانی به هنگام بهره برداری و استفاده باید بطور کامل باز باشد، در غیر اینصورت (در حالت نیمه باز بودن) در محل تخلیه آب درونی که بصورت سوپاپ طراحی و نصب گردیده آب درون شیر به زیر شیر نشت کرده و به مرور زمان باعث خرابی و از بین رفتن فونداسیون زیر شیر شده و نهایتاً ایجاد تخریب و صدمات جبران ناپذیری خواهد نمود.
۳. برای باز و بسته کردن شیر حتماً از آچار مخصوص شیر که به هنگام خرید شیر به فروش میرسد، استفاده گردد. آچار در جهت حرکت عقربه‌های ساعت شیر را می بندد و در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت شیر را باز می کند.
۴. طراحی سوپاپ اصلی آب بندی و آچار مخصوص به گونه‌ای انجام شده که توسط یک فرد عادی عملیات آب بندی (در حال بستن شیر) و باز کردن شیر به راحتی انجام شود، لذا از استفاده‌ی هرگونه ابزار دیگر و وارد آوردن نیروهای اضافی و بی مورد جهت باز و بسته کردن شیر جداً اجتناب فرمایید.
۵. پس از بسته شدن شیر و عدم استفاده از آن حتماً درپوش‌های خروجی را کاملاً ببندید.
۶. از سرشیلنگی‌های استاندارد و منطبق با خروجی شیر استفاده گردد.
۷. به منظور روان عمل کردن محور شیر، به طور ادواری نسبت به روغن کاری محور توسط محل نصب شده روی بدنه شیر اقدام لازم بعمل آید.
۸. جهت عدم ورود هرگونه اشیاء و اجسام خارجی، نسبت به نصب صافی مناسب در طول خط لوله متصل به شیر آتش نشانی اقدام گردد.
۹. به منظور حفظ ایمنی دقت شود تا شیر آتش نشانی ایستاده حتی المقدور در مکانی نصب گردد تا از احتمال برخورد اجسام متحرک به آن جلوگیری شود.
۱۰. در صورت مات شدن رنگ شیر آتش نشانی و به مرور زمان حتماً نسبت به رنگ آمیزی مجدد آن فقط با پوشش‌های مناسب و براق (قرمز یا زرد) اقدام گردد.
۱۱. به محض مفقود شدن هرگونه وسایل جنبی شیر مانند: درپوش، زنجیر و ... نسبت به تأمین و نصب مجدد آن اقدام نمایید.
۱۲. برای اتصال فلنج شیر از واشر آب بندی مناسب و پیچ و مهره‌های استاندارد استفاده شود.

۱۳. جهت جلوگیری از بروز صدمه به شیر ، نگهداری در محل های سرپوشیده و مناسب قبل از نصب ضروری است. ضمناً برای جابجایی شیر از وسایل مناسب استفاده شود و از پرتاب آن جداً جلوگیری بعمل آورید.

برای دریافت سایر اطلاعات موردنیاز و یا کسب اطلاعات دیگر تجهیزات تولیدی این شرکت فقط با واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا) تماس حاصل فرمایید.

باتشکر

واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا)

* توجه: محصولات وگ ایران (بی همتا) اصل را با علامت انحصاری  و  حک شده روی بدنه شیرآلات خریداری نمایید.

