

دستورالعمل نصب و بهره برداری اتصال قابل پیاده شدن (DJ) فولادی - 16 - 10 - 25pn





محدوده کاربری: آب ، تأسیسات خانگی و صنعتی
کاربرد: فضا سازی برای استقرار و تعویض انواع شیرآلات و اتصالات فلنج دار
در خطوط لوله (انتقال و توزیع)

روش نصب و بهره برداری شیر:

۱. بصورت افقی، زاویه دار و عمودی کاربرد دارد.
 ۲. اتصالات قابل پیاده شدن با رعایت جهت جریان آب که با علامت پیکان روی بدنه مشخص شده است نصب می گردد.
 ۳. میزان اندازه‌ی جمع شو و بازشدگی اتصالات قابل پیاده شدن $\pm 25 \text{ mm}$ می باشد.
 ۴. پس از نصب اتصال قابل پیاده شدن از محکم شدن مهره‌های بیرونی فلنج‌ها و همچنین مهره‌های داخلی (پشت رینگ مهارکننده) به اندازه‌ی لازم ، اطمینان حاصل نمایید.
 ۵. محل نصب اتصالات قابل پیاده شدن (قبل از شیرآلات یا بعد از آن) اختیاری است و با توجه به مکان و وضعیت نصب و نوع کاربرد تجهیزات و شیرآلات ، مورد استفاده قرار می گیرد.
 ۶. برای نصب فلنج اتصالات قابل پیاده شدن، از واشر آببندی مناسب و پیچ و مهره‌های استاندارد استفاده شود.
 ۷. جهت جلوگیری از بروز صدمه به شیر ، نگهداری در محل های سرپوشیده و مناسب قبل از نصب ضروری است. ضمناً برای جابجایی شیر از وسایل مناسب استفاده شود و از پرتاب آن جداً جلوگیری بعمل آورید.
- برای دریافت سایر اطلاعات موردنیاز و یا کسب اطلاعات دیگر تجهیزات تولیدی این شرکت فقط با واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا) تماس حاصل فرمایید.

باتشکر

واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا)

* توجه: محصولات وگ ایران (بی همتا) اصل را با علامت انحصاری  و  حک شده روی بدنه شیرآلات خریداری نمایید.