

دستورالعمل نصب و بهره برداری شیر شناور (فلوتر) مستقیم (صاف) pn 16





محدوده کاربری: آب و تأسیسات صنعتی
کاربرد: قطع و وصل جریان آب جهت تنظیم سطح آب در مخازن ذخیره

روش نصب و بهره برداری شیر:

۱. شیر شناور مدل مستقیم (صاف) در وضعیت کاملاً تراز افقی نصب می گردد
 ۲. شیر شناور با رعایت جهت جریان آب که با علامت پیکان روی بدنه مشخص شده است نصب می گردد.
 ۳. جهت تعیین ابعاد شناور شیر و طول بازوی اهرم شناور، قبل از درخواست اطلاعات فنی و ابعادی لازم (حتی المقدور توسط یک نقشه جانمایی) از سوی خریدار می باید در اختیار کارخانه قرار گیرد.
 ۴. به منظور جلوگیری از ورود هرگونه اشیاء و اجسام خارجی به داخل خطوط لوله و شیر از صافی مناسب استفاده نمایید.
 ۵. برای اتصال فلنج شیر از واشر آببندی مناسب و پیچ و مهره های استاندارد استفاده شود.
 ۶. جهت جلوگیری از بروز صدمه به شیر، نگهداری در محل های سرپوشیده و مناسب قبل از نصب ضروری است. ضمناً برای جابجایی شیر از وسایل مناسب استفاده شود و از پرتاب آن جداً جلوگیری بعمل آورید.
- برای دریافت سایر اطلاعات موردنیاز و یا کسب اطلاعات دیگر تجهیزات تولیدی این شرکت فقط با واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا) تماس حاصل فرمایید.

باتشکر

واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا)

*توجه: محصولات وگ ایران (بی همتا) اصل را با علامت انحصاری  و  حک شده روی بدنه شیرآلات خریداری نمایید.