

# وگ ایران بهرمتا

تولید کننده انواع شیر آلات صنعتی (چدنی - برنز) و فلنج

دستورالعمل نصب و بهره برداری شیر سوپاپی نوع صاف (مستقیم) pn16





محدوده کاربری: آب ، بخار و تأسیسات خانگی و صنعتی  
کاربرد : کاهش تنظیم و قطع فشار خروجی بصورت دستی در محدوده فشار مجاز کاری

## روش نصب و بهره برداری شیر

۱. بصورت افقی، و در حالت اضطرار عمودی کاربرد دارد.
  ۲. شیر صافی با رعایت جهت جریان آب که با علامت پیکان روی بدنه شیر مشخص شده است نصب می گردد.
  ۳. بهترین وضعیت برای افزایش طول عمر شیر، حالت کاملاً باز سوپاپ می باشد.
  ۴. برای آببندی کامل شیر در حالت کاملاً بسته از فلکه‌هایی با اندازه استاندارد برای هر یک از سایزها انتخاب و استفاده شده بطوریکه توسط نیروی دو دست یک فرد قابل اجرا می باشد. لذا جهت آببندی شیر از نیروی بیش از حد توسط هرگونه وسیله دیگر خودداری نمایید. فلکه ، شیر را در جهت عقربه‌های ساعت بسته و در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت باز می نماید.
  ۵. به منظور جلوگیری از ورود اشیاء و اجسام خارجی به داخل خطوط لوله و داخل شیر از صافی مناسب استفاده نمایید.
  ۶. برای آببندی محور بجای پکینگ‌های گرافیکی از اورینگ‌های سیلیکونی استفاده شده لذا در این خصوص از طول عمر بالاتری نسبت به شیرهای مشابه برخوردار می باشد.
  ۷. برای اتصال فلنج شیر از واشر آببندی مناسب و پیچ و مهره‌های استاندارد استفاده شود.
  ۸. جهت جلوگیری از بروز صدمه به شیر ، نگهداری در محل های سرپوشیده و مناسب قبل از نصب ضروری است. ضمناً برای جابجایی شیر از وسایل مناسب استفاده شود و از پرتاب آن جداً جلوگیری بعمل آورید.
- برای دریافت سایر اطلاعات موردنیاز و یا کسب اطلاعات دیگر تجهیزات تولیدی این شرکت فقط با واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا) تماس حاصل فرمایید.

### باتشکر

واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا)

\* توجه: محصولات وگ ایران (بی همتا) اصل را با علامت انحصاری  و  حک شده روی بدنه شیرآلات خریداری نمایید.

