

دستورالعمل نصب و بهره برداری شیر یکطرفه (خودکار) مدل دریچه‌ای pn۱۶





محدوده کاربری: آب ، تأسیسات خانگی و صنعتی
کاربرد : جلوگیری از برگشت آب در محدوده فشار مجاز کاری

روش نصب و بهره برداری شیر:

۱. بصورت افقی، مایل و عمودی قابل استفاده است .
 ۲. شیریکطرفه (خودکار) با رعایت جهت جریان آب که با علامت پیکان روی بدنه مشخص شده است نصب می‌گردد.
 ۳. به منظور جلوگیری از ورود اشیاء و اجسام خارجی به داخل خطوط لوله و داخل شیر از صافی مناسب استفاده نمایید.
 ۴. برای اتصال فلنج شیر از واشر آب‌بندی مناسب و پیچ و مهره‌های استاندارد استفاده شود.
 ۵. جهت جلوگیری از بروز صدمه به شیر ، نگهداری در محل های سرپوشیده و مناسب قبل از نصب ضروری است. ضمناً برای جابجایی شیر از وسایل مناسب استفاده شود و از پرتاب آن جداً جلوگیری بعمل آورید.
- برای دریافت سایر اطلاعات موردنیاز و یا کسب اطلاعات دیگر تجهیزات تولیدی این شرکت فقط با واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا) تماس حاصل فرمایید.

باتشکر

واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا)

* توجه: محصولات وگ ایران (بی همتا) اصل را با علامت انحصاری  و  حک شده روی بدنه شیرآلات خریداری نمایید.