

# وگ ایران بهرمتا

تولید کننده انواع شیر آلات صنعتی (چدنی - برنز) و فلنج

دستورالعمل نصب و بهره برداری شیر صافی تیپ Y ۱۶۰ pn



محدوده کاربری: آب ، فاضلاب و تأسیسات خانگی و صنعتی  
کاربرد : جلوگیری از ورود اشیاء و اجسام خارجی به داخل خطوط لوله



## روش نصب و بهره برداری شیر

۱. بصورت افقی، زاویه دار و عمودی کاربرد دارد.
۲. شیر صافی با رعایت جهت جریان آب که با علامت پیکان روی بدنه مشخص شده است نصب می گردد.
۳. برای اتصال فلنج شیر از واشر آببندی مناسب و پیچ و مهره های استاندارد استفاده شود.
۴. جهت جلوگیری از بروز صدمه به شیر ، نگهداری در محل های سرپوشیده و مناسب قبل از نصب ضروری است. ضمناً برای جابجایی شیر از وسایل مناسب استفاده شود و از پرتاب آن جداً جلوگیری بعمل آورید.
۵. صافی ها در یک دوره معین و متوالی از پیش تعریف شده می باید توسط افراد مطلع مورد بازبینی و سرویس واقع و در صورت نیاز به تعویض توری و یا اورینگ درپوش اقدام گردد.
۶. نوع جنس توری و اندازه چشمه های توری (MESH) براساس کاربری ها متفاوت می باشد، لذا قبل از خرید می باید توسط خریداران تعیین و از فروشنده درخواست گردد.

برای دریافت سایر اطلاعات مورد نیاز و یا کسب اطلاعات دیگر تجهیزات تولیدی این شرکت فقط با واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا) تماس حاصل فرمایید.

### باتشکر

واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا)

\* توجه: محصولات وگ ایران (بی همتا) اصل را با علامت انحصاری  و  حک شده روی بدنه شیرآلات خریداری نمایید.

