

## دستورالعمل نصب و بهره برداری شیر فلکه دروازه ای (کشویی) زبانه لاستیکی pn۱۶





محدوده کاربری: آب ، فاضلاب و تأسیسات خانگی و صنعتی  
کاربرد: قطع و وصل جریان آب در محدوده فشار مجاز کاری

### روش نصب و بهره برداری شیر:

۱. بصورت افقی، زاویه دار و عمودی قابل استفاده است .
  ۲. شیرهای دروازه ای صرفاً جهت قطع و وصل جریان میباشند لذا اکیداً در حالت نیمه باز به منظور کنترل جریان استفاده نگردد.(به عبارت دیگر یا باز کامل یا بسته کامل باشد)
  ۳. برای آب بندی کامل شیر در حالت کاملاً بسته، از فلکه‌هایی با اندازه استاندارد برای هر یک از سایزها انتخاب و استفاده شده بطوریکه توسط نیروی دو دست یک فرد قابل اجرا میباشد. لذا جهت آب‌بندی شیر از نیروی بیش از حد توسط هرگونه وسیله دیگر خودداری نمایید.
  ۴. فلکه، شیر را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بسته و در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت باز می‌نمایید.
  ۵. به منظور جلوگیری از ورود اشیاء و اجسام خارجی به داخل خطوط لوله و داخل شیر از صافی مناسب استفاده نمایید.
  ۶. برای اتصال فلنج شیر از واشر آب‌بندی مناسب و پیچ و مهره‌های استاندارد استفاده شود.
  ۷. جهت جلوگیری از بروز صدمه به شیر ، نگهداری در محل های سرپوشیده و مناسب قبل از نصب ضروری است. ضمناً برای جابجایی شیر از وسایل مناسب استفاده شود و از پرتاب آن جداً جلوگیری بعمل آورید.
  ۸. به هنگام نگهداری قبل از نصب، از تابش مستقیم نور خورشید و نور انواع لامپ‌های مهتابی به داخل شیر محافظت بعمل آید. و به این نکته توجه داشته باشید که در طول مدت نگهداری، حتماً وضعیت زبانه شیر در حالت کاملاً باز باشد.
- برای دریافت سایر اطلاعات موردنیاز و یا کسب اطلاعات دیگر تجهیزات تولیدی این شرکت فقط با واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا) تماس حاصل فرمایید.

### باتشکر

واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا)

\* توجه: محصولات وگ ایران (بی همتا) اصل را با علامت انحصاری  و  حک شده روی بدنه شیرآلات خریداری نمایید.