

وگ ایران بهره‌مستا

تولید کننده انواع شیر آلات صنعتی (چدنی - برنز) و فلنج

دستورالعمل نصب و بهره برداری شیر فلکه دروازه ای (کشویی) ۱۶-۱۰:pn





روش نصب و بهره برداری شیر

۱. بصورت افقی، مایل و عمودی قابل استفاده است .
 ۲. شیرهای دروازه ای صرفاً جهت قطع و وصل جریان میباشند لذا اکیداً در حالت نیمه باز جهت کنترل جریان استفاده نگردد. (به عبارت دیگر یا باز کامل یا بسته کامل باشد)
 ۳. برای آب بندی کامل شیر در حالت بسته، از فلکه هایی با اندازه استاندارد برای هر یک از سایزها انتخاب و استفاده شده بطوریکه توسط نیروی دو دست یک فرد قابل اجرا میباشد. لذا جهت آب بندی شیر از نیروی بیش از حد توسط هرگونه وسیله دیگر خودداری نمایید.
 ۴. فلکه، شیر را در جهت حرکت عقربه های ساعت بسته و در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت باز مینمایید.
 ۵. به منظور جلوگیری از ورود اشیاء و اجسام خارجی به داخل خطوط لوله و داخل شیر از صافی مناسب استفاده نمایید.
 ۶. برای اتصال فلنج شیر از واشر آب بندی مناسب و پیچ و مهره های استاندارد استفاده شود.
 ۷. جهت جلوگیری از بروز صدمه به شیر ، نگهداری در محل های سرپوشیده و مناسب قبل از نصب ضروری است. ضمناً برای جابجایی شیر از وسایل مناسب استفاده شود و از پرتاب آن جداً جلوگیری بعمل آورید.
- برای دریافت سایر اطلاعات موردنیاز و یا کسب اطلاعات دیگر تجهیزات تولیدی این شرکت فقط با واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا) تماس حاصل فرمایید.

باتشکر

واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا)

* توجه: محصولات وگ ایران (بی همتا) اصل را با علامت انحصاری  و  حک شده روی بدنه شیرآلات خریداری نمایید.

