

وگ ایران



تولید کننده انواع شیر آلات صنعتی(چدنی - برنز) و فلنج

دستورالعمل نصب و بهره برداری شیر صافی تیپ ۲ pn ۱۶



محدوده کاربری: آب ، فاضلاب و تأسیسات خانگی و صنعتی
کاربرد : جلوگیری از ورود اشیاء و اجسام خارجی به داخل خطوط لوله

روش نصب و بهره برداری شیر

+

۱. بصورت افقی، زاویه‌دار و عمودی کاربرد دارد.
۲. شیر صافی با رعایت جهت جریان آب که با علامت پیکان روی بدن مشخص شده است نصب می‌گردد.
۳. برای اتصال فلنچ شیر از واشر آببندی مناسب و پیچ و مهره‌های استاندارد استفاده شود.
۴. جهت جلوگیری از بروز صدمه به شیر ، نگهداری در محل های سرپوشیده و مناسب قبل از نصب ضروری است.
ضمناً برای جابجایی شیر از وسایل مناسب استفاده شود و از پرتاپ آن جداً جلوگیری بعمل آورید.
۵. صافی‌ها در یک دوره معین و متوالی از پیش تعریف شده می‌باید توسط افراد مطلع مورد بازبینی و سرویس واقع و در صورت نیاز به تعویض توری و یا اورینگ درپوش اقدام گردد.
۶. نوع جنس توری و اندازه چشممه‌های توری(MESH) براساس کاربری‌ها متفاوت می‌باشد، لذا قبل از خرید می‌باید توسط خریداران تعیین و از فروشنده درخواست گردد.

برای دریافت سایر اطلاعات موردنیاز و یا کسب اطلاعات دیگر تجهیزات تولیدی این شرکت فقط با واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا) تماس حاصل فرمایید.

باتشکر

واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا)

* **توجه:** محصولات وگ ایران (بی همتا) اصل را با علامت انحصاری  و  حک شده روی بدن شیرآلات خریداری نمایید.

