

# وگ ایران بهرمتا

تولید کننده انواع شیر آلات صنعتی (چدنی - برنز) و فلنج

دستورالعمل نصب و بهره برداری شیر یکطرفه ویفری





## روش نصب و بهره برداری شیر

1. محصول الزاماً یا به صورت افقی و یا به صورت عمودی قابل نصب میباشد .
  2. شیر یکطرفه ویفری با رعایت جهت جریان آب که با علامت پیکان روی بدنه مشخص شده است نصب می گردد.
  3. برای اتصال شیر یکطرفه ویفری با توجه به ماهیت ویفری بودن این محصول الزاماً باید بین 2 فلنج و از واشرهای پلیمری و یا آزبستی مناسب استفاده نمایید و پیچها فلنجهای از نوع استاندارد و به طور کامل به یکدیگر متصل شوند.
  4. جهت جلوگیری از بروز صدمه به شیر ، در هنگام نصب خطوط افقی در سائزهای 8 اینچ و بالاتر توسط یک ریسمان محکم محصول از قلاب به صورت قائم مهار و سپس نسبت به مرکز نمودن محصول اقدام نمایید .
  5. حداکثر سرعت جریان سیال مجاز برای کاربرد این شیرها 3 متر بر ثانیه و حداکثر فشار مجاز 16 بار و حداکثر دمای قابل تحمل محصول 70 درجه سانتیگراد میباشد.
  6. الزاماً در هنگام نصب واشرهای آب بندی فلنج، ابتدا سطوح فلنج های مقابل به طور کامل تمیز و پرداخت شوند و سپس با چسب مناسب ، واشرهای فلنجی به فلنجهای مقابل متصل و پس از خشک شدن نسبت به نصب شیر اقدام فرمایید.
  7. قبل از نصب الزاماً از وجود سیستم فیلتراسیون مناسب ( صافی) به منظور جلوگیری از ذرات بزرگتر از 1 میلیمتر اطمینان حاصل فرمایید . وجود ذرات باعث ایجاد رسوبات و اختلال عملکرد محصول میگردد.
- برای دریافت سایر اطلاعات موردنیاز و یا کسب اطلاعات دیگر تجهیزات تولیدی این شرکت فقط با واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا) تماس حاصل فرمایید.

### باتشکر

واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا)

\* توجه: محصولات وگ ایران (بی همتا) اصل را با علامت انحصاری  و  حک شده روی بدنه شیرآلات خریداری نمایید.

